

# Monteringsanvisning

DAN DRYER® pappersrullehållare  
Art.nr 656



**DAN DRYER A/S**

Box 3046 • 400 10 Göteborg • Tel: 08-747 08 26 • [info@dandryer.se](mailto:info@dandryer.se)

## Montering av pappersrullehållare

Pappersrullehållaren består av följande delar:

- 1 hållare (alu-profil)
- 1 beslag vänster med lås och låshake
- 1 beslag höger
- 1 fyrkantsnyckel

- ❶ Märk ut och borra hålen som visas på Fig. 1.
- ❷ Montera beslagen på väggen med 6 mm bultar och pluggar som passar för den typ av vägg som pappersrullehållaren skall monteras på.


Var uppmärksam på att:

Alu-profilen först skall monteras fast i beslagen, innan det sista beslaget skruvas fast i väggen.

Det endast är möjligt att stänga hållaren när låshaken står i vågrätt läge.

Den medföljande fyrkantsnyckeln – och därmed låshaken – endast kan vridas, när nyckeln förs in i själva låscyindern.

- ❸ Lägg en pappersrulle löst i pappershållaren och luta den in mot väggen, så att den vita låsanordningen klickar.
- ❹ Lås pappersrullehållaren genom att vrida låshaken i lodrätt position.



## Underhåll, rengöring och fel

Pappersrullehållaren kräver inget speciellt underhåll, men vi rekommenderar regelbunden tillsyn:

Kontakta omgående din leverantör eller DAN DRYER A/S, om pappersrullehållaren inte fungerar som den ska.

Rengöring skall endast göras med en urvriden trasa med vatten och mildt rengöringsmedel/tvål. Produkten är endast till för inomhusbruk.

Du är ansvarig för att pappersrullehållaren är i ett säkerhetsmässigt försvarbart skick.

## Tillbehör

Till denna pappersrullehållare kan man använda DAN DRYER pappersrullar art.nr 657 samt art.nr 667.