



RESERVDELSLISTA

Handtork BJÖRK 3000+3002+3006

Pos. nr.	Art.-nr.	Reservdel
1	50700	Kåpa – vit (RAL 9003, glans 60)
	50710	Kåpa – svart (RAL 9005, glans 10)
	3070	Topplatta, Negro Ingo
	3072	Topplatta, Bianco Male
	3076	Topplatta, Birk
	3081	Topplatta, Eastwood Lava
	3082	Topplatta, Natur Beton
	3083	Topplatta, Skiffer
2	50717	Terminalbord, fast platta
3		Tryckkavlastningsbygel
4		Klämrad
5		Jordskruv
6		Stötdämpare
7+21	50535	Fläkthus (topp+botten)
8		Gummipackning för fläkthus (stor)
9	50520	Motor, 230 V, 700 W
	50515	Kol till motor
10	50517	Gummipackning för fläkthus (liten)
11	50505	Värmeelement, 230 V, 900 W
12	50516	LED-enhed, ErP, 4-pol.
	50720	Light guide
13	50527	Utblåsningmunstycke
14		Beslag för sensor
15	50504	Sensor m/kontakt för timer, 6 ledn., ErP
16		Upphängning för fläkthus
17	50715	Bakplatta
18	50508	Potentiometer (= justeringsskruv, motor och värme), 3-pol-kontakt, ErP
19		Beslag till potentiometer
20	50725	Björk timer m/kontakt till sensor och hastighetsskruv, ErP
22	50713	Skrivar till kåpa (2 st.)
23	50020	Insexnyckel för skruvar till kåpa
	50580	Hållare med 1 set kol- och partikelfilter
	50582	Filterset, Kolfilter & Partikelfilter



reddot award 2015
winner