

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Det försäkras härmed, att produkterna, DAN DRYER® handtork typ AA och AE lever upp till nedanstående harmoniserande standarder i förhållande till CE-lågspänningsdirektivet 73/23/EEC + tillägg samt EMC-direktivet 2004/108/EEG:

Försäkran är baserad på följande dokument:

1. överensstämmelseförsäkran/provningsrapport från INTERTEK, ETL-SEMKO.
2. teknisk dokumentation, som kan framvisas på begäran.


Standarder:

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007
IEC 60335-1:2001 + A1 + A2
IEC 60335-2-23 :2003
EN 60335-1:2002 + A11 + A1 + A12 + A2
EN 60335-2-23:2003
EN 60366:2003 + A1

Datum:

Producent:

Randers, 20.12.2007



VIKTIGT!

Denna produkt faller in under bestämmelserna för el-retur enligt WEEE-direktivet.

- Denna produkt får inte behandlas som hushållsavfall.
- Produkten skall återanvändas, om det är möjligt.
- Fråga om råd hos Er lokala myndighet
- Produkten kan också fritt returneras till fabrikanter/återförsäljaren, som kommer att ansvara för rätt återanvändning/bortforslande.



MONTERINGS- ANVISNING

DAN DRYER® TYP AA/AE



DAN DRYER A/S

Alsikevej 8 • DK-8920 Randers NV • Tel.: +45 86 41 57 11 • Fax: +45 86 41 60 89

INSTALLATION PÅ MURSTENS- ELLER BETONGVÄGG:

❶ Tejpa fast bifogad monteringsanvisning (Fig. 1) vågrätt på väggen.

❷ Märk ut och borra hålen vid "A". Hålen skall borras, så att de passar en plugg för 8 mm skruv.

❸ Sätt pluggarna i hålen och skruva fast handtorken med 8 mm skruv.




Fig. 1

INSTALLATION PÅ TRÄ- ELLER GIPSVÄGG:

❶ Tejpa fast bifogad monteringsanvisning (Fig. 1) vågrätt på väggen.

❷ Märk ut och borra hålen vid "A".

❸ Montera handtorken med 8 mm skruvar anpassade till underlaget. Till gipsvägg används även pluggar, expander el. motsv.

MONTERINGSHÖJD:

Monteringshöjd mätt från golv till underkant av maskinen:

	monterad som handtork	monterad som hårtork
Vuxen	1150 mm	1900 mm
Barn	950 mm	1700 mm
Handikappad	950 mm	1550 mm

Monteras flera handtorkar på rad, skall avståndet mellan torkarna vara minst 600 mm mätt från mitten av varje tork. Undvik montering direkt över handfat, bordsskiva el. likn. ytor av framförallt reflekterande material. Om det inte kan undvikas, kan justering av aktiveringsavståndet behövas.

EL-ANSLUTNING:

❶ Vid direkt el-anslutning från fast kabel eller anslutningsbox i väggen bakom torken, förs kabeln genom hålet "B" (Fig. 1) i bakstycket och anslutas vid

plinten "E". Anslutning med 3 ledare med en tvärsnittsareal på min. 1,5 mm² per ledare; rekommenderad längd 150 mm (7 mm avisolerat).

❷ Om anslutning som beskrivs under pkt. ❶ inte är möjlig, utförs fast installation över avbrytare på vägg genom att föra löst, isolerad kabel genom hålet "C" i botten av monteringsplattan. Kabeln förs vidare genom avlastningsklämman "D" och anslutas plinten "E". Använd max. 1,5 m långt 3-ledad kabel med jordledare: tvärsnittsareal min. 1,5 mm². Innan kåpan monteras, skall den lilla utspärningen i botten av kåpan tas bort med en tång eller fil. Hålet filas till, så att det är fritt från grader och andra skarpa kanter.

JUSTERING OCH PROVKÖRNING – TRYCKKNAPPS-MODELL:

Torktiden är vid leverans justerad till ca. 30 sekunder. Torktiden kan förlängas genom att vrida mikroskruven på timern medurs och förkortas genom att vrida den moturs.

Om torken monteras som hårtork, skall torktiden justeras till max. ca. 170 sekunder.

Magneten, som är monterad på änden av tryckknappen får inte avmonteras – heller inte för att provköra torken.

JUSTERING OCH PROVKÖRNING – BERÖRINGSFRI MODELL:

Aktiveringsavståndet är vid leverans justerad till max. 200 mm mätt från utblåsningsgallret. Aktiveringsavståndet kan förlängas genom att skruva mikroskruven medurs, och förkortas genom att vrida moturs.

Torken startar automatiskt, när man håller händerna i aktiveringsområdet under maskinen, och stannar automatisk 4 sekunder efter att händerna tas bort.

Torkarna skall alltid provköras med påmonterad kåpa.

VIKTIGT

- Om torken monteras som hårtork, skall den monteras utanför räckvidd för personer som använder bad eller dusch.
- Torken skall jordförbindas enligt föreskrifter. Vid anslutning till fast installation över avbrytare skall brytaravståndet i denna vara min. 3 mm.
- **Tag bort transportsäkring (styropor-klossen) under fläktmotorn, innan torken startas.**